MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)

取扱説明書

形名 ゼットエックスエ-



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できま せん。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた だくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて 利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

もくじ ページ	
特長 ····· 2 <mark>安全のために必ずお守りください ··· 4</mark> 各部のなまえ ···· 6	信が、三のブ
お掃除する 8 ● お知らせランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	倒します
お手入れ サイクロンボックス · · · · · 14 パワーブラシ · · · · · 16 パワーブラシの保護装置について · · · 17 カートリッジセット · · · · 18 本体 · · · · · · 19 2WAYロングノズル · · · · · 19 すみずみブラシ · · · · · 19 2WAYキャッチローラー・ふとんブラシL · · · 19 	オミフオ
故障かな? ······· 20 ●本体の保護装置について ····· 22 保証とアフターサービス ···· 23	<i>z k t a</i>

消耗部品

裏表紙

特長

風神サイクロシテクノロジー

吸引力持続


2つのサイクロン分離部を搭載すること により、大きなゴミも小さなゴミもしっ かり分離し、吸引力が持続します。

サイクロンボックス部分での集塵率は約99%※ です。残りの微細なゴミは、モーターの保護用 に設けてあるカートリッジセットに付着します。

お手入れ P18

※当社試験ゴミく繊維ゴミ(綿・紙・毛髪など)1/3質量、 砂ゴミ2/3質量>による重量比較試験において、ゴミ が残るサイクロンボックスとカートリッジセットそれ ぞれのゴミ吸引前、吸引後の重量を計測。サイクロン ボックスの増加分をサイクロンボックス+カートリッジ セットの増加分で割った比率。

ゴミの分離イメージ



「大ゴミ」を分離 雑ゴミ、紙クズ、髪の毛など

「中ゴミ」を分離 砂、細かい繊維など

「微細ゴミ」を分離 微細じん、花粉、ダニの

クリーン排気

風とゴミを分離する構造で、排気の 臭いを抑えます。


イオン吸着 P9

微細なゴミをイオンで凝集して サイクロンの分離性能をUPします。

簡単お手入れ P14~15

サイクロンボックスはすべて水洗い可能 なため、清潔にお使いいただけます。

サイクロンボックス







パワーブラシ

ブラシ自走機能

回転ブラシの回転力により、特に じゅうたん上で軽い操作でお掃除 できます。

/ ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄い ^{*} マットの上では、ブラシ自走機能が発揮 くされないことがあります

壁ぎわスッキリ機能

壁ぎわのゴミもよく取れます。



毛がらみ除去機能

回転ブラシを引き抜くだけで、回転 ブラシにからみついた髪の毛などを ワンタッチで除去します。

簡単にお手入れできるので、清潔に お使いいただけます。



エアハウスダスト吸引機能

ブラシ上部の吸気口から床上に浮遊 するハウスダストを吸い込みます。



節電モード P8~9

パワーを自動でコントロールして、 ムダな消費電力を抑えます。

- ●手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断・再開したときなどに、自動的にパワーを コントロールします。
- お掃除を中断するとパワーダウンします。そのまま約30秒経過すると、自動的に運転が 止まります。



お掃除を 中断する

お掃除を 始める



パワーダウン時はパワーブラシの回転が止まります。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをし 警告 たときに、死亡や 重傷に結びつく可 能性のあるもの。

誤った取扱いをした ときに、軽傷または 家屋・家財などの損 害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている

図記号の意味は、次のとおりです。



















指のケガ に注意

引火性のあるものや火気の あるもの・液体を吸わせない

′灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、\ トナーなどの可燃物、たばこの吸い がら、水、飲みものなど

火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに 巻き込まない



禁止

禁止

電源コードがいたみ、感電の原因になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

重いものをのせ たりしない、無理 に曲げたりしない、 ∖引っぱったりしない /





破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない









接触禁止

水洗いしない、風呂場などでは使わない

′サイクロンボックス、回転 \ ブラシ、カートリッジセット、 応用付属品は洗えます


(特にお子さまにご注意ください)





感電する場合があります。

電源プラグはぬれた手で 抜き差ししない





改造しない、 分解・修理しない

原因になります。





分解禁止

修理は、お買上げの販売店または、 「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると、分岐コンセントが 異常発熱して火災・感電の原因になります。 15A以上

電源プラグはコンセントの 奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や

発熱による発火の原因になります。



奥まで 差し込む

電源プラグのホコリなどは 定期的に乾いた布で 拭き取る



ホコリを とる

電源プラグにホコリなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは 電源プラグを抜く





使用を

中止する

感電の原因になります。


異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ●スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

発煙・発火、感電、けがの原因になります。 すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、 販売店にご相談ください。

注意

吸込口をふさいで 長時間運転しない





禁止

排気口をふさがない

火災の原因になります。

手や足を近づけない






排気口・電源コード引き出し口に



排気により、やけどをすることがあります。 (特にお子さまにご注意ください)

ホース・伸縮パイプ・ 本体のピン穴に 金属物を入れない





禁止

ふとんブラシLでふとん以外を掃除しない

2WAYキャッチローラーで

- フローリングやたたみを掃除しない
- 禁止 ● 伸縮パイプに取りつけて使わない

床面に傷がつく原因になります。

爆発や火災の原因になります。

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない



火気に近づけない



● 本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。

排気でストーブの火などが 大きくなり、火災の原因になります。

サイクロンボックスを 正しく取りつける ハンドルを持ってふりまわさない




本体が落下してけがの原因になります。

電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



手をはなすと電源プラグがあたって、けがをする ことがあります。(特にお子さまにご注意ください)

電源コードは電源



発火することがあります。





使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的 には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

■ホースなどのピンにさわらない

故障などを防ぐために

■手元パイプや伸縮パイプの先で 吸わない

/ブラシ・ノズルなどをつけて 使用してください

■パワーブラシの車輪・ふきブラシ などが摩耗したら、そのまま **使わない** P16~17


/お手入れ時に点検し、摩耗時は ∖交換・修理する [床面に傷がつく原因になります]

- ■殺虫剤、消臭剤などをかけない
- ■ホースを持ってぶらさげない ■ホースを傷つけたりしない 「感電の原因になります〕
- ■破れたり、傷ついた ホースを使わない
- ■2WAYロングノズルを ふりまわさない 〔ノズルが飛び出すことがあります〕
- ■本体に乗らない (特にお子さまにご注意ください)

- ■次のようなものは吸わせない 〔ゴミのつまり、内部の傷つきや 故障の原因になります〕
- ●水などの液体や、湿ったゴミ
- ペットボトルのふたなど
- ガラス、ピン、針、つまようじ、綿棒
- ●多量の砂や粉
- 除温剤
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ●くつした、ティッシュペーパー、 ビニール袋、長いひも
- カーペットのふさなど




各部のなまえ



組み立てかた

- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ、ふとんブラシしは、 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ●はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- ●組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。




コード巻込み

ボタン P14

電源コード・電源プラグ

/電源コードは黄マークまで引き出し、

、赤マーク以上引き出さないでください。













2WAYキャッチ ローラー P10~11 ふとんブラシL

着脱ボタン

(ペットの抜け毛・髪の抜け) (寝具のダニなどを) 毛・糸くずを取ります (しっかり取ります)

●はずすときは、着脱ボタンを

押しながらホースを抜く

ピン穴(3つ)

ピン(3本)

印(▲)を上面

差し込む

にしてしっかり



別売部品用 アタッチメント P22

(別売品のブラシを使用)

ね ・電源コードは、水平に引き出してください。

カートリッジ

セット P18 ● クリーンシート

●クリーン


カートリッジ

●電源コード引き出し口より、電源コード 冷却用の排気が出ます。

●夏場などは本体・電源コード・電源プラグ・ 排気が特に熱く感じることがあります。 室温からさらに約30℃熱くなることが ありますが、異常ではありません。

6

お掃除する



スイッチに、凸マークがついています。

- ●「標準」スイッチ
- ━ 「切」スイッチ

<おすすめの運転モード>

●強い吸込力で お掃除したいとき 「標準強」 または 「節電強」

- ・吸込力を抑えて かお掃除したいとき・フローリング・たたみなどを
- フローリング・ たたみなどを お掃除したいとき運転音を抑えて お掃除したいとき/

「標準ソフト」 または 「節電ソフト」

パワーブラシの 回転音が 気になるとき

| |「回転ブラシ切」

<消費電力のめやす>

標準モード	強	約1000W	
	ソフト	約500W	
②節電 節電 モード	強	約1000W ‡ 約100W	
	ソフト	約500W ‡ 約100W	

■節電モードでお掃除するとき

節電強/ソフト

を押す

●押すごとに「節電強」と 「節電ソフト」が切換わり ます。

節電モードについて ⑤節電

- 手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断・再開したときなどに、自動的にパワーをコントロールします。
- お掃除を中断するとパワーダウンし、パワーブラシの 回転が止まります。そのまま約30秒経過すると、自動的 に運転が止まり、表示ランプが全て消灯します。
- 再度運転するときは、「標準」または「節電」スイッチを 押してください。

自動的にパワーをコントロールするため運転音が 変わりますが、故障ではありません。

■標準モードでお掃除するとき



を押す

押すごとに「標準強」と 「標準ソフト」が切換わり ます。

パワーブラシの回転を止めるとき

パワーブラシを押す

- ●押すごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。
- ●回転「入」にしていても、 床面からブラシを浮かせる と回転を停止します。
- ●運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- ●パラッシを先に押しても、本体は運転しません。

🥖 運転を止める






イラストのように本体 を横置きにした状態で、 運転を止めてください。

▲ 注意 ご使用後は必ず運転を 停止し、電源プラグを抜く

表示ランプ








イオンランプ P2

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

(グリーン)

€節電 ソフト


パワーダウン時はパワーブラシの回転が 止まります。



- 節電モニターランプ:オレンジまたはグリーン
- 強ランプ・ソフトランプ:グリーン

お知らせランフ


ブルーで点灯または点滅



ちょっとその場を離れたいときは… サッとスタンド

運転中に点灯

ストッパーをサッとホルダーに まっすぐ差し込む ストッノ



- サッとスタンドを使うときは、運転 を「切」にしてください。
- サッとスタンドの状態で本体を 持ち運ばないでください。
 - 長時間放置する場合は、スタンド 収納の状態にしてください。P14

8

お掃除する(つづき)

2WAYロングノズル

- ●掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きを2通りにかえてお掃除できます。
- ●伸縮時や毛ブラシの向きをかえるときは、指をはさまないようにご注意ください。

取りはずしかた 2WAYロングノズルを



取りつけかた

手元パイプ、または伸縮パイプに 取りつける



収納のしかた

収納差込み穴に、ノズルホルダー をまっすぐ差し込む



使いかた

<伸縮のしかた>

● 毛ブラシをもってのばす



して固定された ことを確認する

収納ボタンを押しながら 縮める

□ <毛ブラシの向きのかえかた>

両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す



_ 必ずノズルをのばしてから

収納ボタン 1 毛ブラシの向きをかえてください。



掃除場所に合わせて、 毛ブラシの向きをかえてください。



おねがい。必ず毛ブラシをつけて、ご使用ください。

● フローリングやたたみ を掃除しない ●伸縮パイプに取り

つけて使わない

床面に傷がつく原因になります。

2WAYキャッチローラー

- ●ペットの抜け毛・髪の抜け毛・糸くずなどをエチケットブラシ※ で除去します。※日本シール株式会社の登録商標です。
- ・掃除機に取りつけても、単品でもお掃除できます。

■掃除機で吸いながら (伸縮パイプには 接続できません)

ソファー・座布団など

10

手元パイプに取りつける



「カチッ」と音がして 固定されたことを確認する

床面に傷がつく原因になります。

「標準強」または「標準 ソフト」で使用する

はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。


●米粒などの固形ゴミの掃除に使わないでください。

単品で(電気を使わずに、単品でちょっとした) 身のまわりのお掃除ができます

車のシート・じゅうたん・洋服など

取っ手を持って お掃除ごとに 前後に転がす

ふたを開けてゴミをすてる



●長い髪の毛やかためのペットの毛がローラーにからみついた 場合は、取り除いてください。

上手なお掃除

お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

- 収納の状態で、本体を持ち運ばないでください。 P14
- ●デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。傷がつく原因になります。

エアコン・換気扇のフィルター・ 照明器具 ●2WAYロングノズル

家具や家具などのすき間





ふとんブラシL

カーテンレールやサッシレールなど ゆっくり動かしながら吸う



すみずみブラシ

● 2WAYロングノズル

パソコンのキーボード・ 机の上など



壁ぎわ

パワーブラシを 軽く押しつけるように



パワーブラシ

ソファー・座布団・ 車のシート・じゅうたん・



●2WAYキャッチローラー

じゅうたん・たたみ・ フローリング


ゆっくり、目にそってかける ′目にそってかけないと、 たたみが傷む原因になります



パワーブラシ

ベッドやソファーの下

「標準強」または「標準ソフト」 をおすすめします。



パワーブラシ

- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。 傷つきや故障の原因になります。
- ●ストッパーで床面や家具などを傷つけないようにご注意ください。 <パワーブラシについて>
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。 床面に跡がつく原因になります。
- ●床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、 回転ブラシが回転しないことがあります。
- 壁・床面に強く押しあてないでください。傷がつく原因になります。
- まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗していると、床面に 傷がつく原因になります。お手入れの際に点検してください。
- 強く横やななめ方向に動かさないでください。 車輪などで床に跡がつく原因になります。


- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」 が抜けます。
- ●砂ゴミの上でパワーブラシを使うと、床面 を傷つけることがあります。
- パワーブラシの回転ストッパーから、こす れるような音(キュッキュッ)がすることが ありますが、異常ではありません。
- お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生 することがあります。(テレビ本体に影響は ありません)
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面 にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が 出ることがあります。


お掃除が終わったら

ゴミをすてる

ゴミをすてる前に、約5~10秒間運転してください。 ゴミがすてやすくなります。(本体を立てて運転しない)

■お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。







ゴミの種類により、ゴミのたまる位置が異なります。

ゴミすてラインを超えてからもゴミを吸い続けた場合

- 吸込力が低下する原因になります。 ● サイクロンボックス 2 と 3 のお手入れが必要
- になります。P14~15
- ●カートリッジセットのお手入れが必要になります。

サイクロンボックス





サイクロンボックスを軽くたたく


引っかかっている ゴミが落ちます。


(1)表面を軽くたたく (2)サイクロンボックスを 持って軽くたたく

> サイクロンボックスの内壁 についたホコリが落ちます。














12


お手入れ

収納する(スタンド収納)

- ●収納する前に、ゴミをすてることをおすすめします。
- ●安定の良い床面で行なってください。また、倒れた ときに他の物が破損しない場所を選んでください。

電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻込みボタンを押す



手をはなさない

コード巻込み


- ●確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ 刃があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引き出して から、再度巻き取ってください。
- 伸縮パイプを縮める P6

収納する

- (1)本体を立てる
- (2)本体の取りつけ穴に、伸縮パイプの ストッパーを差し込む



<低くしたいとき> 手元パイプをはずし、 ホースを伸縮パイプ に巻きつける



パワーブラシをつけて収納してください。


- ふとんブラシLをつけたまま収納しないでください。
- 収納の状態で本体を持ち運ばないでください。 伸縮パイプがはずれることがあります。
- 収納の状態で本体を引きずらないでください。 床に傷がつくことがあります。
- ●スタンド収納のときに、ホースに触れないでくだ さい。ホースが揺れると不安定になります。

サイクロンボックス


■汚れが気になったとき、または2ヶ月に1回 程度お手入れしてください。

● 新聞紙などの上に置いて、サイクロンボックスを各部に分 けてください。


レバーを引きながら **3**をはずす



コーンメッシュをはずす




ゴミすてボタンを押しながら 2をはずす



サイクロンボックスの部品は 全て水洗いできます。

お手入れブラシでゴミを 落とし、水洗いする

(1)付属のお手入れブラシでゴミを落とす (付属のブラシ以外は使わない)





(2)流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる '乾燥が不充分だと、故障やにおいの\ √原因になります




- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- ●お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでください。 ● 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥 しないでください。


組み立てる

(128の向きを合わせる)

(1)2を1に取りつける



(2) コーンメッシュを取りつける



必ずコーンメッシュを取りつけてください。 コーンメッシュを取りつけないと、
のを取り つけられません。



- 3を取りつけるときは、指をはさまない。 ようにご注意ください。
- パッキンがはずれたときは、取りつけて ください。

パワーブラシ




パワーブラシ本体は 水洗いできません。 (回転ブラシのみ水洗いできます)


■お掃除ごとのお手入れをおすすめします。

回転ブラシのロックをはずす

必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。




つまみを矢印方向に回し、 ロックをはずす



つまみを持って、回転ブラシを引き抜く


(1)回転ブラシを引き抜く



(2)取れた髪の毛などを すみずみブラシで 吸い取る




からみついた髪の毛などで 回転ブラシが引き抜きにくい 場合は、ハサミで切って ください。



※回転ブラシをむりやり 引き抜くと、植毛が変形 する原因になります。

すみずみブラシでお掃除する 🕫

(1)パワーブラシ本体 (2)回転ブラシ (3)通気口








一部分のゴミを吸い取る

保護装置について P17

(4)まえ車輪・車輪(各2カ所)



ゴミはピンセットなどで取り除く

まえ車輪にからみついたゴミなどは、 、まえ車輪を手前に回しながら取り除く ●必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。 ●車輪にゴミがからみついたまま使うと、車輪が回らず、

床面を傷つけることがあります。

回転ブラシを取りつける

奥まで差し込む

差し込む

(2)回転ブラシをロックする

つまみを

範囲に押し込む

(1) つまみを持ち、回転ブラシをしっかり

- まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したまま 使うと、床面を傷つけることがあります。
- お手入れの際は、特にお子さまにご注意ください。

■汚れが気になったとき

回転ブラシを水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる

(1)水で洗う



- (2)5回以上振り、よく水をきる
- (3)つまみ側を下に向け、 陰干しで約1日乾かす



- ●洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない でください。
- ●回転ブラシに注油しないでください。 故障の原因になります。
- ●回転ブラシは消耗品です。摩耗したら交換してください。 裏表紙
- まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したら、修理をご依頼ください。 P23

パワーブラシの保護装置について(問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

●パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まることがあります。

突起にゴミが付いて

いないことを確認する

つまみを矢印方向に

回し、確実にロックする

- ●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口 にゴミがたまったまま使用した
- ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
 - ●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけた

回転ブラシを確実にロックしてください。

確実にロックしないと故障の原因になります。

特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんを掃除した

①運転「切」にし、電源プラグを抜く ②パワーブラシをお手入れする →保護装置が解除されるまで、 か

約5~10分お待ちください。 (時間は周囲温度によって異なります)

●本体の保護装置 P22 が働いて約3分経過すると、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために 回転ブラシが止まります。

からみついたゴミをとる



すみずみブラシ 💺

■汚れが気になったとき

吸いながら、ようじなどを使って取る




カートリッジセット 🔄




■汚れが気になったとき

カートリッジセットをはずす

(1)ボタン(左右)を押しながら、 カートリッジカバーを開ける



(2) つまみを持ってカートリッジセットをはずす



水洗いし、充分乾燥させる (乾燥が不充分だと、故障やにおいの原因になります)

- クリーンシート
- (1)軽くたたいてホコリを落とす (2)押し洗いし、陰干しで充分乾燥させる (吊り下げて乾燥させると変形の原因になります)







- クリーンカートリッジ
- (1)たたいてホコリを落とす
- (2)汚れが出なくなるまで水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる








つまみのある面を 下に向ける

- ●洗剤・漂白剤は使わないでください。
- ●お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでください。
- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。


カートリッジセットを 取りつける

(1) クリーンシートをクリーンカートリッジ に取りつける (クリーンシートに表裏はありません)



(2)カートリッジセットを本体に 取りつける

> 「うしろ」の文字が本体の後ろ側に くるように取りつける



(3)カートリッジカバーを閉める




お手入れ後、必ず本体に取りつけてください。 カートリッジセットが取りつけられていないと、運転できません。

2WAYロングノズル

かたくしぼった柔らかい布でふく

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないで ください。変質や変色の原因になります。



■汚れが気になったとき

水ぶきする


からみついた ゴミをとる

> 吸いながら、 ようじなどを使って取る



水洗いし、充分乾燥させる

毛ブラシをはずして水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる




● 毛ブラシのはずしかた● 毛ブラシの取りつけかた

両側のボタンを 押しながら、 毛ブラシを回す

毛ブラシの「▶」と ノズルの「▶」の向き を合わせて、差し込む






2WAYキャッチローラー・ ふとんブラシL

汚れが気になったとき

水洗いし、充分乾燥させる

汚れが出なくなるまで水洗いし、しっかり 水をきって、陰干しで充分乾燥させる



2WAY キャッチローラー

ふとんブラシロ

● クリーンシート・クリーンカートリッジ・2WAYロング ノズルの毛ブラシ・すみずみブラシ・お手入れブラシ は消耗品です。 裏表紙 摩耗したら交換してください。

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき

調べるところ・直しかた

参照 ページ

よくあるお問い合わせ

急に 運転が停止した ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミや異物がつまっていませんか。

● 2WAYロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。

- →本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。
- ●ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。
 - →吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。

P22

P13

P18

P14~15

P22

● 吸込力が弱くなった

- 運転音が大きくなった
- ホースが縮む

- 延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、 電源電圧が低下し、吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。
- サイクロンボックスを正しく取りつけていないと、本体の連結口との間に すきまが開いて、吸込力が弱くなります。 →正しく取りつける。
- カートリッジセットが目づまりしていませんか。 →お手入れする。
- 2WAYキャッチローラーの集塵室にたまった多量のゴミを一気に吸い込むと、 パワーダウンしたり、サイクロンボックス内部にゴミがつまる場合があります。 →サイクロンボックスをお手入れする。

ホース差込口に異物がつまっていませんか。 →割りばしなどでゴミを取り除く。



●ホース・伸縮パイプ・2WAYロングノズル・パワーブラシにゴミや異物が つまっていませんか。→つまっていたら取り除く。

ホースに異物がつまったときは

点検のしかた

ホースを本体から はずし、片側から単 3電池などを入れる。(付

反対側から出なけ れば、異物がつまっ ています。

吸込力で取り出す

- ①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。
- ②ホースをまっすぐになるように伸ばし、 「標準強」にする。
- ③運転しながらホースの手元パイプ部を、手の ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとに くり返す。

細長いものでかき出す

①針金ハンガーなど、 弾力のあるものを 伸ばす。



- ②ペンチなどを使い、先端を指先程度の 幅に被覆ごと曲げる。
- ③異物を引っかけて取り出す。 /ホースジャバラ部を破かないよう\ (に注意してください

運転しない

● 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

P6~7

カートリッジセットが正しく取りつけられていますか。 →正しく取りつける。

P9.18

●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。

運転が自動で停止した

●節電モード運転中にパワーダウンしたまま約30秒経過すると、 自動的に運転が停止します。故障ではありません。 →「標準」または「節電」スイッチを押すと、運転します。

P8

こんなとき

調べるところ・直しかた

電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない

●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 →(巻き取れないときは2~3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン((マークの中央部)を押しながら、 少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返してください。

電源プラグを差し込んだ とき火花が出る

◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。

サイクロンボックス がはずせない・ 着脱レバーがかたい

●サイクロンボックスを下に押しながら、着脱レバーを 引き上げてください。

でお使いください。



P12

静電気が発生する

●サイクロンボックス内でゴミが旋回するため、ゴミの種類によっては、 静電気が発生する場合があります。衣類の着脱時と同様な放電が起こること があるため、運転中や運転を止めた直後は、サイクロンボックスにさわら ないことをおすすめします。

節電モード運転中に 運転音が変化する・ パワーダウンする ● 手元パイプの動きを検知し、吸込力を自動コントロールするため、運転音が 変化します。故障ではありません。 パワーダウンしてお掃除がしにくい場合は、「標準強」または「標準ソフト」

P8

回転ブラシが 回らない・

回りにくい

● パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

●パワーブラシ回転「切」になっていませんか。 →パワーブラシ回転「入」にする。

●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 →回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。

P6 ● 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、回転ブラシが回りにくく

なることがあります。

●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口にゴミがたまっていませんか。

●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。

●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけていませんか。

● 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。 →パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。

P16~17

●回転ブラシが正しく取りつけられていますか。 →正しく取りつける。

P16~17

排気がにおう

使い始めは、プラスチック などのにおいがしますが、 徐々に少なくなります。

サイクロンボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) →ゴミをすてて、サイクロンボックスをお手入れする。

P12~15 P18

カートリッジセットが汚れてませんか。 →お手入れする。

●カートリッジセットが充分に乾いていますか。 →水洗い後は、陰干しで充分に乾燥させる。

P18

P12~13

カートリッジセット にゴミの付着が多い

- ●ゴミの蓄積量がゴミすてラインを超えてからも運転していませんか。 →左右どちらかのゴミすてラインを超える前に、必ずゴミをすててください。
- ●ダストカップをはずしたあと、ゴミをすてないで再度組み立てて運転して P12~13 いませんか。 →ダストカップをはずしたときは、必ずゴミをすててください。

本体の連結口(P7) にゴミが残る

- ◆本体を立てた状態で運転を止めていませんか。 →横置きの状態で止める。
- ●ゴミをすてる前に、横置きで約5~10秒間運転してください。

P12

P8

こんなとき

調べるところ・直しかた



P7

本体や排気が熱く感じる

● 夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。● モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。異常ではありません。

●故障の表示です。

安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。

別売部品が 取りつけられない

● 別売部品を使用する場合は、「別売部品用アタッチメント」が必要になります。 →付属の別売部品用アタッチメントを使用してください。

'° ------


<別売部品用アタッチメントの使いかた>

「別売部品用アタッチメント」を伸縮パイプ・ 手元パイプに取りつけてください。(別売 部品に付属しているつぎ手パイプは使用 しません)



本体の保護装置について

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。



●吸込口をふさいだまま運転した

- 先の細い吸口を連続使用した
- ★ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ、本体のホース差込口にゴミなどがつまったまま、連続運転した
- サイクロンボックスのゴミが、ゴミすてライン を超えている
- カートリッジセットが目づまりしている

直しかた

1、ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ、本体のホース差込口にゴミがつまっていたら、取り除く。2、ゴミをすてて、サイクロンボックスをお手入れする。

P16~17·20 P12~15 P18

3、カートリッジセットをお手入れする。

→「標準」または「節電」スイッチを押すと運転します。運転しないときは、少しお待ちください。 (時間は周囲温度によって異なります)

モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

クリーナーのモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。

これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

- ●以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- 保証とアフターサービスについては、P23 をご覧ください。

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

<本体>クリーンシート、クリーンカートリッジ くサイクロンボックス>透明カバー、お手入れブラシ くパワーブラシ>回転ブラシ、まえ車輪、車輪、 ふきブラシ、フェルト部

<すみずみブラシ>

<2WAYロングノズル>毛ブラシ

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 打切り後6年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

■「故障かな?」(20~22ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。料金などについては、 販売店にご相談ください。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共有化のため、共通色に変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 三菱掃除機
- 2. 形名 TC-ZXA20P
- 3. お買上げ年月日
- 4. 故障の状況

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (家電品

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓

へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。①上記利用目的のために、弊社グループ会社・
- 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



www.melsc.co.jp

0120-56-8634 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北
関東甲信越

東日本
修理受付センター
FAX (03) 3424-1111
(有料)

東海・北陸・関西
中国・四国・九州

西日本
修理受付センター
FAX (06) 6454-3901
(有料)

(06) 6454-3901
(有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめで了承願います。

....

こんなとき

仕樣

形名	TC-ZXA20P			
電源	100V 50-60Hz			
運転モード	標準モード	節電モード		
消費電力	1000W~約500W	1000W~約100W ^{※2}		
吸込仕事率※1	250W~約120W	250W~約15W ^{※2}		
運 転 音	68dB~約63dB	68dB~約47dB ^{※2}		
集 じ ん 容 積	1.0L			
質 量	6.7kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)			
コードの長さ	5m			
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ			
応用付属品	2WAYロングノズル・お手入れブラシ(サイクロンボックス装着品)・ 2WAYキャッチローラー・ふとんブラシL・別売部品用アタッチメント			
印 刷 物	取扱説明書・早わかりガイド・保証書			
本 体 寸 法	幅:254 × 奥行:401 × 高さ:303(mm)			

^{※1} 吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。 ※2 最小値はパワーダウン時の値です。

消耗部品

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

お手入れブラシ



すみずみブラシ



2WAYロング ノズルの毛ブラシ



回転ブラシ



クリーンシート



クリーン カートリッジ



<抗菌について>

部品名	抗菌の確認 試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なって いる部品名称
パワーブラシ	(財)日本食品 分析センター	JIS Z 2801に 基づく	99%以上	プラスチック に練り込み	回転ブラシ

愛情点検



このような 症状は ありませんか

- ●スイッチを入れても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、通電
- したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる

★長年ご使用の掃除機の点検を!

- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- ●その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラグ を抜いてから、必ず販売店 にご相談ください。

★ 三菱電機株式会社

★三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1